



GB Unscrew the original chip and replace it with the enclosed new chip.

DE Schrauben Sie den ursprünglichen Chip ab, und ersetzen Sie ihn mit dem neuen beiliegenden Chip.

CZ Odšroubujte původní čip a nahradte ho příloženým čipem.

SK Odskrutkujte povodný čip a nahradte ho príloženým novým čipom.